

Der originale rote Flexschlauch 70/100 und 125

Funktion:

Der Flexschlauch für alle marktgängigen Be- und Entlüftungs-Systeme. Das freie Schlauchende wird auf das untere Rohrende des Lüfterrohres aufgeschoben und mit der vormontierten Schlauchschelle fixiert. Die Anschlussmuffe wird in das darunterliegende Anschlussstück des Lüftungsrohres geschoben. Auf korrekten Sitz der eingelegeten Lippendichtung im Anschlussstück bei der Montage achten. Muffenposition im eingebauten Zustand im Gefälle mit Neigung min. 45°.

Varianten:

- Flexschlauch 70/100 für Anschluss an Lüftungsleitungen DN 70 oder DN 100
- Flexschlauch 125 für Anschluss an Lüftungsleitung DN 70
- Schlauchlängen Variante 70/100 500 mm; Variante 125 600 mm
- Alle Flexschläuche sind grundsätzlich UV-beständig

Schraubchelle
für einen dauerhaften,
festen Sitz

UV-beständig

Hochflexibler, mit
eingeschweißter
Federstahlspirale
verstärkter Schlauch

Sichere Führung
für ein leichtes
Abtrennen des
70er-Anschlusses

